



# SABOT UNIVERSEL INC.

## Instructions: PF-01 Ultime, Urbain et Fat Boy avec clé chromée



1. Retirer la serrure, le couvert en acier inoxydable et la clé chromée et les déposer à portée de main.



2. Utiliser la clé chrome pour dévisser l'écrou principal et ouvrir le sabot.



3. Appliquer le sabot ouvert sur la roue. Fermer le sabot et le supporter avec votre main droite. Vissez l'écrou principal avec votre main gauche.



4. Toujours en supportant le sabot avec votre main droite, utiliser la clé chromée pour serrer le sabot. Agitez le sabot en le serrant pour une installation stable.

**ÉVITEZ DE TROP SERRER L'ÉCROU!**



# SABOT UNIVERSEL INC.



5. Appliquez la clé chromée sur le sabot avec le collant blanc bien visible et le trou de la languette verrou dégage



6. Appliquez le couvert et la serrure.



7. Testez votre installation en essayant de déplacer le sabot. Il ne doit pas bouger.



L'installation est terminée!

Vous avez une question ? Avez-vous besoin d'information? Appelez nous!